

Hasznos linkek:

Hik-Connect belépés:

<https://ieu.hik-connect.com/views/login/index.html#/login>

Adatlapok letöltése:

<http://www.hikvision.com/europe/>

Új Firmware-t elsőként mindig érdemes a gyári weboldalon keresni (a konkrét termék weboldalának az alján), de régebbi anyagok az alábbi oldalon is elérhetők:

<https://www.hikvisioneurope.com/eu/portal/?dir=portal/Technical%20Materials>

* IPC = cső és a dómkamerák. A letöltött Firmware-t ki kell csomagolni és a **digicap.dav (.mav)** file-t kell feltölteni frissítéskor. A frissítéseket USBs pendrive-ról vagy böngészős felületről lehet elvégezni. Mindig a kamera típusához legközelebb eső Firmware-t kell letölteni, de ha véletlenül rossz fájl kerülne letöltésre, az sem baj, mert a készülék nem fogja engedni a frissítést. Ilyenkor érdemes megpróbálni egy másik fájlt is feltölteni. Mindig a legutolsó verziószámú (és legutolsó dátumú) Firmware-t kell használni Upgrade-re, ami általában a weblap alján van. A Firmware fájlok nevében az „.....ML_STD..” jelentése= többnyelvű menü. Az „.....EN_STD..” jelentése= angol nyelvű menü. (Példa a letöltésre a FW oldalról: DS-2CD2032/2020/stb firmware-re= R0 platform(2xx2), a zárójel nem tartalmazza a DS-2CD és a köztes szám karaktereket. A részletes típusjegyzést a letöltő oldal legalján található .xlsx fájlból lehet ellenőrizni.)

*Recorder = rögzítők. (DVR=analóg és TurboHD, NVR=IP) A letöltött Firmware-t ki kell csomagolni és a **digicap.dav (.mav)** file-t kell feltölteni frissítéskor. A frissítéseket USBs pendrive-ról vagy böngészős felületről lehet elvégezni. Mindig a rögzítő típusához legközelebb eső Firmware-t kell letölteni, de ha véletlenül rossz fájl kerülne letöltésre, az sem baj, mert a készülék nem fogja engedni a frissítést. Ilyenkor érdemes megpróbálni egy másik fájlt is feltölteni. Mindig a legutolsó verziószámú (és legutolsó dátumú) Firmware-t kell használni Upgrade-re, ami általában a weblap alján van. A Firmware fájlok nevében az „.....ML_STD..” jelentése= többnyelvű menü. Az „.....EN_STD..” jelentése= angol nyelvű menü.

Műszaki segítség tervezéshez, ajánlathoz:

Hálózati sáv szélesség és rögzítő HDD kalkulátor:

<https://tools.hikvision.com/calculatorTool/index.html#/>

Nagyon hasznos tervező:

<https://hitools.hikvision.com/HiToolsDesigner/?lan=en#/project>

HikCentrál szoftver modul összerakó:

<https://hitools.hikvision.com/HiToolsDesigner/?lan=en#/composeSelection/hcp>

Kaputelefon rendszer:

<https://hitools.hikvision.com/HiToolsDesigner/#/composeSelection/videoIntercom>

Behatolásjelző rendszer:

<https://hitools.hikvision.com/HiToolsDesigner/?lan=en#/composeSelection/alarm>

További hasznos szoftverek letöltése:

<https://www.hikvision.com/en/support/tools/hitools/>

HDD kompatibilis típusok rögzítőkhöz:

<https://www.hikvision.com/europe/support/notice/>

Kamera konzol, kiegészítő kereső:

<https://hitools.hikvision.com/HiToolsDesigner/?lan=en#/accessorySelection>

Szoftverek

Ingyenes IVMS-4200 letöltése:

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/ivms4200-series/>

Fizetős HikCentral letöltése:

<https://www.hikvision.com/en/support/download/software/>

Offline aktiváció:

<https://www.hikvision.com/en/support/tools/hikvision-license-activation/>

Mobil alkalmazások (pl. Hik-Connect):

<https://appstore.hikvision.com/>