

JA-80BT Bluetooth adapter

A **JA-80BT Bluetooth adapter** (programozó interfész) használatával a vezeték nélküli megoldások által nyújtott kényelem élményével programozhatja **JA-8x** vagy **JA-6x** sorozatú Jablotron központjait. A kapcsolat létrejöttének feltétele egy Bluetooth kapcsolattal rendelkező számítógép és a megfelelő ComLink vagy Olink program használata. Az adapter a mellékelt RJ csatlakozóval ellátott vezetékkel csatlakoztatható a riasztóközpontozóhoz. A számítógépes kapcsolatot a Bluetooth interfész felület biztosítja.

Az adapter párosítása

1. Csatlakoztassa a JA-80BT adaptert a központ digitális adatkommunikációs buszához. A csatlakoztatás után az adapter egy 15 másodperces inicializálási műveletsort hajt végre, amit a kék LED villogása is jelez. (Az inicializálási periódus végén a LED villogása megszűnik.)
2. Indítsa el a Bluetooth meghajtó program új eszköz keresési programját a számítógépen. Ennek a műveletnek pontos leírását a használt Bluetooth interfész használati utasításában találja. *
3. Miután a program észlelte a "JA-80BT" eszköz jelenlétét, kattintson a "Pairing/Párosítás" gombra. Ekkor egy párbeszéd ablak nyílik meg, és felszólítja a párosításhoz szükséges kód megadására – ez a kapcsolat biztonsági kódja. Ússe be a JA-80BT adapterhez mellékelt címkén található négy számjegyű azonosító (PIN) kódot.
4. Miután az eszközök ezen a virtuális COM porton (pl. COM5) keresztül egymásra találtak (párosítva vannak), a port hozzáférhetővé válik a ComLink szoftver számára.
5. Indításakor a ComLink program automatikusan végig pásztázza a számítógép rendelkezésre álló portjait. Ha megtalálja az aktív JA-80BT COM portot, a ComLink ezen a porton át fog kommunikálni. A kommunikáció meglétét a JA-80BT adapter előlapján látható kék LED folyamatos fénye jelzi.
6. A ComLink programból való kilépés vagy a Kapcsolaton kívüli (Offline) üzemmódra való áttérés után a kék LED kialszik.

**Megjegyzés: Az eszközök párosításának műveletsora a számítógépre telepített meghajtó programtól függően eltérhet.*

Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| Csatlakozó | RJ-4 |
| Tápfeszültség | a digitális adatbuszról |
| Áramfelvétel (nyugalmi/maximum) | 6 mA / 25 mA |
| A központ csatlakoztatásához felhasználható max. vezeték hossz | 1 m |
| Beépített dekóder | adatkonverzió JA-8x/6x központról Bluetooth-ra |
| Kompatibilitás | ComLink v. 60 és e felett |

FCC ID VL6JA80BT



A Jablotron Ltd. kijelenti, hogy a JA-80BT készülék teljesíti a vonatkozó 1999/5/EC előírásait, és megfelel az FCC 15. székciójában foglalt irányelveknek. A készülék használatának feltételei: 1 az eszköz maga nem bocsát ki zavaró interferenciát okozó jelzéseket, 2 a készülék működését nem zavarják meg az interferenciát okozó külső jelzések. Figyelem: a Jablotron által jóvá nem hagyott változtatások és módosítások a készülék használati jogának megvonását eredményezhetik. A tanúsítvány megtekinthető a www.jablotron.com, Technical Support oldalon.



Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra.

JA-80BT Bluetooth adapter

A **JA-80BT Bluetooth adapter** (programozó interfész) használatával a vezeték nélküli megoldások által nyújtott kényelem élményével programozhatja **JA-8x** vagy **JA-6x** sorozatú Jablotron központjait. A kapcsolat létrejöttének feltétele egy Bluetooth kapcsolattal rendelkező számítógép és a megfelelő ComLink vagy Olink program használata. Az adapter a mellékelt RJ csatlakozóval ellátott vezetékkel csatlakoztatható a riasztóközpontozóhoz. A számítógépes kapcsolatot a Bluetooth interfész felület biztosítja.

Az adapter párosítása

1. Csatlakoztassa a JA-80BT adaptert a központ digitális adatkommunikációs buszához. A csatlakoztatás után az adapter egy 15 másodperces inicializálási műveletsort hajt végre, amit a kék LED villogása is jelez. (Az inicializálási periódus végén a LED villogása megszűnik.)
2. Indítsa el a Bluetooth meghajtó program új eszköz keresési programját a számítógépen. Ennek a műveletnek pontos leírását a használt Bluetooth interfész használati utasításában találja. *
3. Miután a program észlelte a "JA-80BT" eszköz jelenlétét, kattintson a "Pairing/Párosítás" gombra. Ekkor egy párbeszéd ablak nyílik meg, és felszólítja a párosításhoz szükséges kód megadására – ez a kapcsolat biztonsági kódja. Ússe be a JA-80BT adapterhez mellékelt címkén található négy számjegyű azonosító (PIN) kódot.
4. Miután az eszközök ezen a virtuális COM porton (pl. COM5) keresztül egymásra találtak (párosítva vannak), a port hozzáférhetővé válik a ComLink szoftver számára.
5. Indításakor a ComLink program automatikusan végig pásztázza a számítógép rendelkezésre álló portjait. Ha megtalálja az aktív JA-80BT COM portot, a ComLink ezen a porton át fog kommunikálni. A kommunikáció meglétét a JA-80BT adapter előlapján látható kék LED folyamatos fénye jelzi.
6. A ComLink programból való kilépés vagy a Kapcsolaton kívüli (Offline) üzemmódra való áttérés után a kék LED kialszik.

**Megjegyzés: Az eszközök párosításának műveletsora a számítógépre telepített meghajtó programtól függően eltérhet.*

Műszaki adatok

| | |
|--|--|
| Csatlakozó | RJ-4 |
| Tápfeszültség | a digitális adatbuszról |
| Áramfelvétel (nyugalmi/maximum) | 6 mA / 25 mA |
| A központ csatlakoztatásához felhasználható max. vezeték hossz | 1 m |
| Beépített dekóder | adatkonverzió JA-8x/6x központról Bluetooth-ra |
| Kompatibilitás | ComLink v. 60 és e felett |

FCC ID VL6JA80BT



A Jablotron Ltd. kijelenti, hogy a JA-80BT készülék teljesíti a vonatkozó 1999/5/EC előírásait, és megfelel az FCC 15. székciójában foglalt irányelveknek. A készülék használatának feltételei: 1 az eszköz maga nem bocsát ki zavaró interferenciát okozó jelzéseket, 2 a készülék működését nem zavarják meg az interferenciát okozó külső jelzések. Figyelem: a Jablotron által jóvá nem hagyott változtatások és módosítások a készülék használati jogának megvonását eredményezhetik. A tanúsítvány megtekinthető a www.jablotron.com, Technical Support oldalon.



Megjegyzés: Bár a készülék nem tartalmaz környezetkárosító anyagokat, a működésképtelenné vált eszközt a környezetvédelmi előírások figyelembe vételével mindig adja át újrafelhasználásra.